

# STBリモコン操作方法について

- 1 電源** テレビの電源を入れる
- 2 電源** STBの電源を入れる  
(STB本体にチャンネル表示が出るのを待つ)
- 3 入力切換** 「入力切換」ボタンで、テレビをケーブルテレビの画面に合わせる

STB電源ボタン

テレビ操作ボタン

初期設定が必要です。  
※テレビの機種によっては  
未対応のものもあります。



放送切換  
ボタン

チャンネル番号  
ボタン

3桁入力  
ボタン

チャンネル送り  
ボタン

## 地上デジタル放送を見る

- 1 地上** 「地上」ボタンを押す
  - 2** 「チャンネル番号」ボタンでチャンネルを選局する
 

|         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 1 NHK総合 | 2 NHK教育      | 3 とちぎテレビ   |
| 4 日本テレビ | 5 テレビ朝日      | 6 TBSテレビ   |
| 7 テレビ東京 | 8 フジテレビ      | 9 TOKYO MX |
| 10 tkv  | 11 あしかがチャンネル | 12 放送大学    |
- 「チャンネル送り」ボタンでも選局できます

## ビデオ・DVD等を見るには

- 1 入力切換** 「入力切換」ボタンで、テレビを『ビデオまたはDVD』に合わせる
- 2** ビデオ・DVD等の再生操作をする

※お客様のお宅によって画面の表示は異なります。

## BSデジタル放送を見る

- 1 BS** 「BS」ボタンを押す
  - 2** 「チャンネル番号」ボタンでチャンネルを選局する
 

|               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| 1 NHKBS1      | 2 NHKBS2  | 3 NHKハイビジョン |
| 4 BS日テレ       | 5 BS朝日    | 6 BS-TBS    |
| 7 BSジャパン      | 8 BSフジ    | 9 WOWOW     |
| 10 スターチャンネルHV | 11 BSイレブン | 12 トゥエルビ    |
- 「チャンネル送り」ボタンでも選局できます

## CATV放送を見る

- 1 CATV** 「CATV」ボタンを押す
  - 2** 3桁入力「3桁入力」ボタンを押す
  - 3** 3桁のチャンネル番号を押して選局する
 

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 あ  | 2 か  | 3 ま  |
| 4 た  | 5 な  | 6 は  |
| 7 ま  | 8 や  | 9 ゐ  |
| 10 ゑ | 11 ゐ | 12 ゑ |

(例) 710chを見る場合  
7 (ま) ▶ 1 (あ) ▶ 10 (ち) ※  
※「0(ゼロ)」は「10」を押す
- 「チャンネル送り」ボタンでも選局できます